

BauderTOP SELECT

Verlegehinweise

1. Dacheindeckung, alte Wärmedämmung, insbesondere alte Randleistenmatten und falls vorhanden, nicht funktionsfähige Dampfbremsschichten entnehmen und entsorgen. Sichtbare Nägel oder Schrauben der raumseitigen Verkleidung mit einer dünnen Dämmplatte (z. B. Mineralfaserplatte, Dicke max. 30 mm) überdecken. Darauf achten, dass die Spitzen der Befestiger komplett abgedeckt sind. Sind keine Befestiger sichtbar, kann BauderTOP SELECT direkt auf der Innenverkleidung verlegt werden.
2. BauderTOP SELECT parallel zur Traufe über die Sparren ausrollen und spannungsfrei, eng an den Sparren anliegend einlegen. Die einzelnen Bahnen horizontal als auch vertikal ca. 10 cm überlappend verlegen. Die Befestigung erfolgt seitlich im unteren Sparrenbereich. Der Befestigerabstand sollte ca. 20 bis 25 cm betragen. Wird BauderTOP SELECT in Kombination mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn und/oder bei runden Sparren eingebaut, muss BauderTOP SELECT mit Anpressleisten im unteren Bereich der Sparren befestigt werden. Auf Anpressleisten kann in Verbindung mit der Zusatzdämmung BauderPIR AZS oder der Aufsparrendämmung BauderPIR SDS verzichtet werden.
3. Die sich auf der Oberseite von Holzbauteilen (z. B. Sparren, Pfetten usw.) befindenden Folienstreifen von BauderTOP SELECT müssen komplett abgezogen werden. Gegebenenfalls mehrere Streifen abziehen. Auf dem Rest der Bahn verbleiben die Folienstreifen (nicht abziehen).
4. Bei schräg verlaufenden Holzbauteilen (z.B. Kehl- oder Gratsparren) sind zuerst Zuschnittstreifen von BauderTOP SELECT über die Holzbauteile bis in die Fläche zu verlegen. Auch hier werden oberseitig die Streifen abgezogen. Die im Kehl- oder Gratbereich aus der Fläche kommende BauderTOP SELECT wird auf die Zuschnittstreifen, also bis an den Kehl- oder Gratsparren herangeführt.
5. Sämtliche Überlappungen von BauderTOP SELECT mit dem Multifunktions-Klebeband BauderTape luftdicht verkleben.
6. Anschlussbereiche wie Traufe, Ortgang, Kamin, Dunstrohr oder Antenne mit dem Multifunktions-Klebeband BauderTape, dem Kartuschenkleber BauderColl oder mit Fugendichtbändern in Verbindung mit Anpresslatten luftdicht anschließen.
7. In Bereichen ohne raumseitige Verkleidung (z. B. Spitzböden oder Trempelbereich) ist vor der wannenförmigen Verlegung von BauderTOP SELECT eine Unterkonstruktion (Sparschalung, Holzwerkstoffplatte oder vergleichbare Lösungen) einzubauen.
8. Die Wärmedämmung zwischen den Sparren fachgerecht verlegen. Bitte die Vorgaben der EnEV sowie die der DIN 4108 beachten.
9. Auf die Wärmedämmung zwischen den Sparren entweder eine diffusionsoffene Unterdeckbahn z. B. BauderTOP DIFUTEX NSK, die Zusatzdämmung BauderPIR AZS oder die Aufsparrendämmung BauderPIR SDS in Verbindung mit Konterlattung, Dachlattung und Bedachung verlegen. (Bitte Bauphysik beachten).
10. Soll zusätzlich eine Holzschalung eingebaut werden, ist zwischen den Brettern eine mindestens 5 mm breite Fuge vorzusehen.
11. Es ist sicherzustellen, dass keine Niederschlagsfeuchte in die Konstruktion eingeschlossen wird.

Hinweise zur Lagerung: Vor Licht und vor sommerlicher Wärme geschützt lagern!